



- A. Konce vodičů ponechat volné, po instalaci svazku zkrátit na délku
- B. Osadit po instalaci svazku
- C. Nalisovat kabelové oko Ø4mm (červené)
- D. Nalisovat kabelové oko Ø4mm (žluté)
- E. Zaslepit

Material:		Assy no:							
Semi product:		Netto:							
Scale: none	Designed:	Doležal R.	Date	12.08.2017					
	Drawn:	Doležal R.		15.08.2017					
	Verified:	Andrt		28.11.2017					
	Struct.eng:	-----							
	Approved:	Kalita		28.11.2017					
Used for:		Mi-17		Dwg. no:		V425-23-10-10.03		Revision: A	
Name:		Zástavba LUN-3520 Kabelový svazek		Format: A3		Sheets: 3		Sheet: 2	